



## Principe de fonctionnement:



## Environnement:

<b>Tablette samsung</b> (galaxy tab, galaxy note ou smartphone galaxy s3 ou s4)	Matériel samsung présentant l'application d'origine ALLSHARE CAST
<b>Récepteur Audio-Vidéo Samsung All Share</b> 	Référence EAD-T10 (encore nommé Dongle ou routeur) prix environ 70 euros
<b>Vidéoprojecteur en HDMI</b>	Si le vidéoprojecteur ne possède pas de connectique HDMI, il faudra s'équiper d'un adaptateur HDMI/ vga et rca (vga pour la vidéo et rca pour le son)


Procédure:

1- Pour associer la tablette au récepteur samsung, il faut appuyer sur le bouton situé à l'arrière du récepteur.




(NB: cette procédure ne se fait que la première fois, si c'est toujours la même tablette qui présente. Dans le cas contraire, il faudra le faire à chaque fois que l'on change de tablette pour présenter)

2- Sur la tablette: dans le menu pour accéder aux paramètres, il faut activer le service "AllShare Cast"




3- La fenêtre suivante s'affiche sur la tablette:

Il faut parfois appuyer ici pour se connecter.



La fenêtre suivante montre que la connexion se réalise.



4- N'oubliez pas de choisir la bonne source d'affichage au niveau du vidéoprojecteur pour afficher l'écran de votre tablette.

L'écran de la tablette et le son sont alors envoyés en direct sans latence à l'ensemble de la classe.